





Kullanım amacı

Black & Decker mum tabancası evde yapılan kağıt, karton ve benzeri malzemeleri birleştirme gibi eğlence ve hobi aktiviteleri için tasarlanmıştır. Hafif hizmet ve hobi kullanımını içindir.

Güvenlik talimatları

Uyarı! Şebeke elektriğiyle çalışan cihazları kullanırken, yangın, elektrik çarpması, kişisel yaralanma ve malzeme hasarı riskini azaltmak için aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere temel güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

- Cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunun tamamını dikkatli bir şekilde okuyun.
- Kullanım amacı bu kullanım kılavuzunda açıklanmıştır. Bu cihazla, kullanım kılavuzunda belirtilenler dışında herhangi bir aksesuar ya da elemanın kullanılması veya herhangi bir işlem gerçekleştirilmesi kişisel yaralanma riskine yol açabilir.
- Bu kullanım kılavuzunu, daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Cihazınızın kullanımı

- Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye çıkarır.
- Cihazı yağmura maruz bırakmayın veya ıslatmayın. Cihaza su girmesi elektrik çarpması riskini arttıracaktır.
- Cihazı kullanırken her zaman dikkatli olun, yaptığınız işe konsantre olun ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel yaralanmayla sonuçlanabilir.
- Fişi prizden çıkartmak için kesinlikle elektrik kablosundan çekmeyin. Elektrik kablosunu sıcağın, yağdan ve keskin kenarlardan uzak tutun.
- Cihazı kullanırken elektrik kablosu hasar görürse cihazı derhal şebeke beslemesinden ayırın. Şebeke hattı bağlantısını kesmeden önce şebeke besleme kablosuna dokunmayın.
- Cihazı, kullanmadığınız zamanlarda, herhangi bir parçasını çıkartırken veya takarken ve temizlemeden önce şebeke beslemesinden ayırın.

Etraftaki kişilerin güvenliği

- Çocukların veya bu talimatları bilmeyen kişilerin cihazı kullanmasına izin vermeyin.
- Çocukların veya hayvanların çalışma alanına yaklaşmasına veya cihaza ya da şebeke besleme kablosuna dokunmasına izin vermeyin. Cihaz çocukların yanında kullanılırken son derece dikkatli olunması gereklidir.

Kullanımdan sonra

- Cihazın başından ayrılmadan veya cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeden, temizlemeden ya da incelemeyen önce cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
- Cihaz kullanımda olmadığı zamanlarda kuru bir yerde saklanmalıdır. Çocuklar, cihazların saklandığı yere erişmemelidir.

İncelemeler ve tamiratlar

- Kullanmadan önce cihazda hasarlı veya kusurlu parça olup olmadığını kontrol edin.
- Parçalardaki kırılmaları, muhafazalarda ve düğmelerdeki hasarı ve aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları kontrol edin.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ile cihazı kullanmayın.
- Hasarlı veya kusurlu parçaların yetkili onarım acentesinde onarılmasını veya değiştirilmesini sağlayın.
- Kullanmadan önce, şebeke besleme kablosunda hasar, aşınma veya eskime olup olmadığını kontrol edin.
- Şebeke besleme kablosu veya şebeke fişi hasarlı veya kusurlu ile cihazı kullanmayın.
- Şebeke besleme kablosu veya şebeke fişi hasarlı veya kusurlu ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için yetkili Black & Decker servisi tarafından tamir edilmelidir. Şebeke besleme kablosunu kesmeyin ve kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
- Bu kılavuzda belirtilenler dışında hiçbir parçayı sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın.

Mum tabancaları için özel güvenlik talimatları

Uyarı! Bu cihaz kullanımda olmadığı zamanlarda standın üzerine yerleştirilmelidir.

MUM TABANCASININ SICAK NOZÜLÜNE DOKUNMAYIN.

Bu cihazın çalışma sıcaklığı yaklaşık 199°C'dir.

Ellerinizi her zaman sıcak uçtan ve çalışma alanından uzak tutun. Üzerinde çalıştığınız parça ısıyı iletir olabilir. Üzerinde çalıştığınız parçayı kelepçeler veya pense ile sabitleyin.

Isıtma elemanı, cihaz fişe takılır takılmaz ısıtmaya başlayacaktır. Yaralanma veya hasarı önlemek için cihazın her zaman sıcak olduğunu farz edin ve standına geri koyun.

Çalışma yüzeyini ve malzemeleri ısı hasarına karşı koruyun. Üzerinde çalıştığınız parça ısıyı iletir olabilir. Çalışma yüzeyini korumak için ısıya dayanıklı bir malzeme kullanın.

Tutkal çubukları yenilmek için tasarlanmamıştır ve yiyecek vb. maddelerle temas etmemelidir. Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alınmalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

Temizlik, ayarlar veya uçların değiştirilmesinden önce. Cihazın fişini çekin ve uç soğuyana kadar bekleyin.

Cihazı kullandıktan sonra hızlı bir şekilde soğutmak amacıyla herhangi bir parçasını kesinlikle suya veya başka bir sıvıya daldırmayın. Cihazı yalnızca kendiliğinden soğumaya bırakın.

Cihazı tüm yanıcı maddelerden uzak tutun. Bu ürün yanıcı maddelerin alev almasına yol açabilir. Bu tür durumlardan endişelendiğinizde bir parça atık maddeyle test edin.

Cihazı asla başında kimse bulunmadan fişe takılı halde bırakmayın. Kullandıktan sonra, cihazı fişten çekin, ucun soğumasını bekleyin ve çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yere kaldırın.

El sanatları faaliyetleri sırasında ısıtılan malzemelerden çıkan buharlar tehlikeli olabilir. Daima iyi havalandırılmalı bir alanda çalışın. Kullandığınız malzemelerle ilgili bilgi alın.

Mum tabancasına tavsiye edilen tutkal çubukları, yapıştırıcılar veya sızdırmazlık çubukları dışında bir malzeme takmaya asla çalışmayın. Örneğin : Pastel boya veya mumları eritmeyi denemeyin.

Sıcak erimiş tutkalı yapısal sabitleyicilerin YERİNE KULLANMAYIN.

Bu mum tabancasıyla kullanılan tutkal çubukları yaklaşık 60°C'de yumuşamaya başlayacaktır. Tutkalı, ısıya maruz kalan nesnelere veya malzemelere üzerinde kullanmayın.

Tutkalın yanlılıkla boşalmasından kaçının. Tutkal çubuklarını soğuk bir cihaza zorla takmaya çalışmak cihaza zarar verebilir veya çalışma sıcaklığına ulaştığında nozülünden beklenmedik bir anda sıcak tutkal akmasına neden olabilir. Sıcak bir cihazdan tetiğe (1) basılmadan tutkal boşalabilir. Cihazı standı geri koyun ve çalışma yüzeyini korumak için ısıya dayanıklı bir malzeme kullanın.

Bu cihaz bir oyuncak değildir. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

Cihazın üzerindeki güvenlik sembolleri



Sıcak yüzey, dokunmayın.



Cihaz yalnızca verilmiş olan standla birlikte kullanılacaktır.

Elektrik güvenliği



Bu cihaz çift yalıtımlıdır. bu yüzden hiçbir toprak kablosuna gerek yoktur. Her zaman şebeke geriliminin aletin üretim etiketinde belirtilmiş değerlere uygun olup olmadığını kontrol edin.

- Bu alet, küçük yaşlı veya güçsüz kişilerce denetim-siz olarak kullanım için tasarlanmamıştır. Çocuklar, aletle oynamalarının önlemek için kontrol altında tutulmalıdır.
- Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için üretici ya da yetkili Black & Decker Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.

ÖZELLİKLER

1. Tetik
2. Kol
3. Stand
4. Tel stand
5. Kullanıma hazır göstergesi

Montaj

Uyarı! Temizlik, ayarlama veya uçların değiştirilmesinden önce. Cihazın fişini çekin ve uç soğuyana kadar bekleyin.

Elektrik bağlantısı (Şekil A ve B)

Cihaz kablolu veya kablosuz modda kullanılabilir.

Kablosuz modda, cihazı ısıtacak güç beslemesi standından (3) alınır. Bu, az miktarda tutkal gerektiren küçük işler için uygundur.

Isıtma elemanı, cihaz standından (3) alınır alınmaz soğumaya başlayacaktır. Kullanıma hazır göstergesi (5) griye döndüğünde veya tutkal artık rahatça akmadığında cihazı standı (3) geri koyun.

Kablolu modda konektör (6) standından (3) çıkartılıp doğrudan cihaza takılabilir. Bu ağır işler için uygundur.

Kablosuz çalışma modundan kablolu çalışma moduna geçiş (Şekil C ve D)

- Fişi prizden çekin.
- Konektörün (6) ön tarafındaki iki tırnağı şekilde gösterildiği gibi aşağı bastırın.
- Konektörü (6) standın (3) iç tarafına doğru döndürün ve hazne ile kabloyu yuvadan dışarı kaldırın.
- Tel standı (4) ileri döndürün (Şekil D).
- Konektörü (6) cihazın kolunun (2) içine takın (kablo ünitenin arkasına bakar).

Kablolu çalışma modundan kablosuz çalışma moduna geçiş

- Fişi elektrik prizinden çekin.
- Konektörü (6) cihazın kolundan (2) çıkarın.
- Kablo standın (3) arkasına bakıyorken ve bağlantılar yukarı yönde iken konektörün (6) ön kısmını stand (3) konumuna takın.
- Konektörün (6) arka kısmını bastırarak yerine kilitleyin.

Tutkal ucunun takılması ve çıkarılması (Şekil E)

Üç farklı uç bulunmaktadır:

- Standart (7)
- Geniş açılı (8)
- Geniş (9)
- Uç değiştirme işlemi için bir anahtar eklenmiştir; Bu anahtar standın (3) içinde saklanmaktadır.
- Anahtarı kullanarak tutkal ucunu saatin aksi yönde çevirin.

Uçların çıkarılması ve değiştirilmesi

- Ucu takın ve sıkılaşmak için saat yönünde çevirin.

Bir tutkal çubuğunun takılması

Sizler için yedek tutkal çubukları sunulmaktadır

Black & Decker yetkili satıcısı (kat. no. X72020-QZ)

- Isıyla eriyen bir tutkal çubuğunu cihazın arkasında bulunan giriş tüpüne yerleştirin.
- Tutkal çubuğunu yerine sıkıca oturtmak için tetiğe (1) hafifçe basın. Cihazı standı yerleştirin (3) (Şekil A).

- İlk kullanımda tutkal çubuğu cihaza tümüyle girebilir. İkinci bir tutkal çubuğu gerekebilir.

Uyarı! Bir tutkal çubuğunun kullanılmamış kısmını cihazdan çıkarmaya çalışmayın.

Kullanımı

Uyarı! Bu ürün yanıcı maddelerin alev almasına yol açabilir.

Bu tür durumlardan endişelendiğinizde bir parça atık maddeyle test edin.

Bu cihaz kullanım sırasında oldukça ısınacaktır. Bu normal bir durumdur ve herhangi bir soruna işaret etmez. Uç yuvası ve uca temas etmekten kaçınınız.

Cihazın açılması

Cihazı tutkal çubuğu takmadan açmayın.

- Cihazı açmak için fişini uygun bir prize takınız. Isıtma elemanı, cihaz fişe takılır takılmaz ısıtmaya başlayacaktır.
- Kullanıma hazır göstergesi (5) griden kırmızıya dönenen kadar bekleyin (Şekil B).
- Tetiğe (1) basarak tutkal uygulayınız. Tabanca tutkal vermeyi kestiğinde tetiği (1) bırakın ve tekrar tutkal çıkarmak için tetiğe tekrar basın. Tutkal çubuğu giriş tüpünün duđaına kadar bastırıldığında başka bir çubuk takınız.

Yararlı tavsiyeler

Aşağıda yer alan temel talimatlar el sanatları ve hobi uygulamaları açısından bir rehber olarak verilmiştir. Operatör, gerekli sonucu elde etmek ve üzerinde çalışılan parçanın hasar görmesini önlemek için hurda malzemeler üzerinde çeşitli uygulamaları denemelidir.

Mum tabancanızı kullanma ile ilgili tavsiyeler

- Doğru uygulama için doğru tutkal ucunu seçiniz. Yalnızca bu cihaza uygun yüksek veya çok sıcaklıkta yuvarlak tutkal çubukları kullanınız.
- Tutkal sürmeden önce yüzeylerin temiz olduğundan ve kir veya yağ tabakası bulunmadığından emin olun.
- Tutkal sürmeden önce parçaları birleştirerek gerekli konumda birleştirilebildiklerini doğrulayınız.
- Tutkal donanarak parçaları yerinde tutmak için gerekli düzenlemeleri yapınız. Tutkalın ısıya malzemeye iletilebilir. Operatörü ısıya karşı korumak için kelepçeler veya pense kullanılmalıdır.
- Soğuk bir ortamda çalışılması tutkalın donması için gereken süreyi kısaltacaktır. Sıcak ortamlar tutkalın donması için gereken süreyi arttıracaktır.
- Uygulanan tutkal miktarı sertleşme süresini etkileyecektir.

Büyük ve yoğun tutkal havuzlarının kuruması küçük damlalara göre yüzde elliye kadar daha uzun sürecektir. Çok ince damlalar 10 saniye gibi kısa bir sürede kuruyacaktır. Tutkal tabancanızla hurda malzeme üzerinde bazı denemeler yapmanız, mevcut proje için en iyi yöntemi belirlemenize yardımcı olacaktır.

- Petrol distilatları içeren bazı boyalar ve lekeler yapışkanı zayıflatabilir. Kullanmadan önce test edin. Tutkallamadan önce lekenin üzerine boyamanız gerekebilir.
- Fazlalık tutkal, donduktan sonra malzemelerden kolay çıkmaz. Fazlalık tutkalı kazıma, soyma veya sıcak uçlu bir cihazla biraz ısıtarak yumuşatma yoluyla çıkartabilirsiniz. Kumaştaki yapışkanlar kuru temizleme ile çıkarılabilir.

Bakım

Black & Decker cihazınız minimum bakımla uzun bir süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir şekilde çalışması, gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli temizliğe bağlıdır.

- Cihazı düzenli olarak nemli bir bezle siliniz. Aşındırıcı veya çözücü bazlı temizleyiciler kullanmayınız. Cihazın içine sıvı kaçmasına kesinlikle izin vermeyiniz ve cihazın hiçbir parçasını kesinlikle sıvıya batırmayınız.

Çevrenin korunması



Ayrı olarak atınız. Bu ürün, normal evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.

Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda olması halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayınız. Bu ürün, ayrı olarak toplanacak şekilde atınız.



Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak toplanması bu maddelerin geri dönüşüme sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır. Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve ham madde ihtiyacını azaltır.

Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.

Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili tamir servisine iade ediniz.

Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili tamir servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak internet'ten Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz:

www.2helpU.com

Teknik veriler

		GG500
Voltaj	V_{AC}	230-240
Frekans	Hz	50
Nominal giriş	W	25
Çalışma sıcaklığı	°C	199
Tutkal çubuğu çapı	mm	12
Ağırlık	kg	0.3

AT uygunluk beyanati



GG500

Black & Decker, bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder: Standartlar ve Yönetmelikler. 89/336/EEC, 73/23/EC, EN60335, EN55014, EN50336

Kevin Hewitt
Tüketici İhtiyaçları
Mühendisliği Müdürü
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, İngiltere
31-09-2006

Garanti

Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti ile ilgili kanuni haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı hiç bir şekilde kısıtlamaz. Tüm AB ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi EFTA'nın üye ülkelerinde geçerlidir.

Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme ve işçilik nedeniyle bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek en az sorunu yaşatarak Black & Decker hatalı kısımları değiştirmeyi, tamir etmeyi veya hasarlı aletleri değiştirmeyi kabul eder; ancak bu belirtilenler şu durumlar dışında geçerlidir:

- Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa veya kiraya verilmişse;
- Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
- Ürün yabancı nesnelere, maddelere veya kaza sırasında zarar görmüşse;
- Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye çalışılmışsa.

Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili tamir servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız. Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kullanım kılavuzunda belirtilen listeden size en yakın yetkili servis adresini öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet'ten Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve satış sonrası hizmet veren yetkililerin tam detaylarını öğrenebilirsiniz. Bu site: www.2helpU.com

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü 10 yıldır.

Türkiye Distribütörü

KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15
34050 Edirnekapı Eyüp İstanbul

No.	İl	Servis Adı	Adres	Telefon
1	Adana	Emin Elektrik	Kızılay Cad. 6. Sok. No. 9/D	0322 351 80 46
2	Adana	Pay Elektrik	Kızılay Cad. M. Görgün Pasajı No. 30	0322 351 12 95
3	Afyon	Emekliş Bobinaj	Menderes Cad. No. 2 Dumlupınar Mah. Karahisar	0272 212 11 32
4	Amasya	Teknik Bobinaj	Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No. 20/B	0358 218 26 82
5	Ankara	Orhan Bobinaj	Yalınc Sok. No. 17 Siteleir	0312 350 95 29
6	Ankara	Yiğit Bobinaj	668. Sok. Eminel Yapı Koop. No. 8 İvedik Ostim	0312 395 05 37
7	Antalya	E.B.A. Elektrik	Sanayi Sitesi 682. Sok. No. 38	0242 345 36 22
8	Antalya / Alanya	Abaloğlu Bobinaj	Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No. 8	0242 512 02 16
9	Aydın	Taciroğlu Bobinaj	2. Sanayi Sitesi 3. Sok. No. 55	0256 219 43 30
10	Aydın / Kuşadası	Özgür Bobinaj	Kuşadası San. Sitesi J Blok No. 13	0256 622 13 73
11	Balıkesir	Tezger Bobinaj	Küçük San. Bölgesi Dökmeciler Sok. No. 15	0266 241 63 85
12	Balıkesir / Bandırma	Küre Bobinaj	Atatürk Cad. No. 104 Bandırma	0266 718 46 79
13	Bursa	Vokart Ltd.	Gazlılar Cad. Eriklı Bahçe Sok.6/B	0224 254 48 75
14	Çanakkale	Kısacık Bobinaj	Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No. 41	0286 217 96 71
15	Çorum	Emek Bobinaj	Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No. 5/C Cami yanı	0364 234 68 84
16	Denizli	Örsler Bobinaj	Bakırli Mah. 171. Sok. Sedef Çarşısı No. 9/10	0258 261 42 74
17	Diyarbakır	Çetsan Elek. Ltd.	İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No. 45	0412 232 94 04
18	Edirne	Efe Bobinaj	Sanayi Sitesi 22. Blok No. 5	0284 225 35 73
19	Erzincan	Ümit Elektrik Makine	Sanayi Çarşısı 767. Sok.	0446 224 08 01
20	Eskişehir	Meriç Bobinaj Ltd	Akçağlan Mah. Meriç Sok. No. 4/A	0222 230 94 44
21	Gaziantep	Karashahin Bobinaj	Şenyurt Cad. No. 35 Şahinbey	0342 231 17 33
22	İçel / Mersin	Şekerler El. Bob.	Nusratiye Mah. 5005. Sok. No. 20/A	0324 336 70 98
23	İçel / Mersin	Üniversal Bobinaj	Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68. Sok. No. 19	0324 233 44 29
24	İstanbul / Asya	AKEL El. Servis Hiz.	Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No. 109B Ümraniye	0216 540 53 54
25	İstanbul / Avrupa	Birlik Elektromekanik	Perpa B Blok Mavi Avlu Kat 4 No. 318 Okmeydanı	0412 232 94 18
26	İstanbul / Avrupa	Fırat Dış Ticaret	Tersane Cad. Kut Han No. 38 K. 3 D. 307-308 Karaköy	0212 252 93 43
27	İstanbul / Avrupa	Kardeşler Bob. Ltd.	Çağlayan Mah. Sınanpaşa Cad. No. 5 Çağlayan	0212 224 97 54
28	İstanbul / Avrupa	Mert Elektrik Ltd.	İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2 Blok No. 280	0212 549 65 78
29	İstanbul / Avrupa	Orijinal El. Güneşli	Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sok. No. 3 Güneşli	0212 515 67 71
30	İstanbul / Asya	Tarık Bobinaj	Bağdat Cad. Adalı Sok. No. 101/10 Mallepe	0216 370 21 11
31	İstanbul / Avrupa	Tekniker Bobinaj	Birlik San. Sit. 7. Cad. No. 2 Beylikdüzü	0212 875 19 31
32	İzmir	Birlik Bobinaj	1203/4. Sok. No. 7N Gıda Çarşısı Yenişehir	0232 458 39 42
33	İzmir	Boro Cıvata	1203/2. Sok. B21 Yenişehir	0232 469 80 70
34	İzmir	Doruk Hirdavat	1426. Sok. Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova	0232 478 14 12
35	Kayseri	Akın Elektrik	Eski Sanayi Bölgesi 5. Cad. No. 8	0352 336 41 23
36	Kocaeli / Gebze	Gülsoy Elektrik	Menzilhane Cad. 1111. Sok. No. 7	0262 646 92 49
37	Kocaeli / İzmit	Efe Elektrik Bobinaj	Körfez Küçük San. Sit. 12. Blok No. 13	0262 335 18 94
38	Konya	Murat Bobinaj	Karatay San. Çiçekli Sok. No 83	0332 235 64 63
39	Kütahya	Doğan Bobinaj	Yeni Sanayi Sitesi 19. Sok. No. 28/1	0274 231 22 00
40	Malatya	Özer Bobinaj	Yeni Sanayi Sitesi 2. Cad. No. 95	0422 336 39 53
41	Muğla / Bodrum	Ak-Soy Bobinaj	Türkkuyusu Mah. Etem Demiroz Sok. San. Sit. No.12	0252 316 65 29
42	Muğla / Fethiye	Arslan Bobinaj	Yeni Sanayi Sitesi 259. Sok. No. 11	0252 612 12 79
43	Muğla / Marmaris	Başaran Teknik	Beldibi Cad. No. 5/C	0252 412 85 11
44	Nevşehir	Çiftgüç Elektrik	Yeni Sanayi Sitesi 8. Blok No. 53	0384 213 19 96
45	Sakarya / Adapazarı	Engin El. Bobinaj	Papuççular Mah. Papuççular Cad. No. 40	0264 273 87 69
46	Samsun	Akış Bobinaj	Sanayi Sit. Ulus Cad. No. 31 B	0362 238 07 23
47	Sivas	Bayraktar Elektrik	Yeni Çarşı No. 72 C	0346 221 47 55
48	Tekirdağ / Çorlu	Ümit Elektrik	Camiatik Mah. Ereğli Sok. No. 1	0282 653 27 77
49	Tokat	Çetin Elektrik	San. Sitesi Cami Altı No. 22 Tokat	0356 214 63 07
50	Trabzon	Makina Market	Rize Cad. No. 71 Değirmendere	0462 328 14 80
51	Urfa	Ay Elektrik	Samsat Kapı Aşarsoğlu Gar. 19/D	0414 215 74 76
52	Uşak	Zengin Bobinaj	İsliçe Mah. Ürem Sok. No. 10/C	0276 227 27 46
53	Zonguldak / KDZ Ereğli	Tümen Bobinaj	Kışla San. Sit. D Blok No. 17	0372 323 74 97



