Notice originale
Original instructions
Originalbedienungsanleitung
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
Manual original
Istruzioni originali
Manual original

JET.7M3EACC
JET.8M3EACC

- SERVANTE E.ACCESS
- E.ACCESS ROLLER CABINET

QR CODE A CREER ET A INSERER

FACOM®

www.facom.com

1/ PRECAUTIONS :

FR

- Lisez attentivement ces consignes de sécurité ainsi que les instructions d'utilisation, de fonctionnement et de maintenance. Conservez ce manuel d'utilisation dans un endroit accessible pour pouvoir le retrouver facilement en cas de besoin.
- Veuillez suivre les conditions ci-dessous pour assurer le bon fonctionnement de votre servante E.ACCESS.
- Votre servante E.ACCESS doit être installée et utilisée conformément aux conditions techniques d'exploitation décrites dans le manuel correspondant. Les connexions électriques doivent être effectuées par des spécialistes qualifiés.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'installation et d'utilisation inappropriée de votre servante E.ACCESS.
- Ne JAMAIS remplacer ou retirer les capots de protection.
- Pour toute réparation seul FACOM ou un réparateur agréé peut intervenir sur votre servante E.ACCESS, uniquement avec des pièces détachées FACOM.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés d'au moins 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- Utiliser uniquement des batteries : TYPE PILES - ALKALINE AA 1,5v x 4.
- Remplacement des piles suivant instruction page 4.
- Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- les différents types de batteries ou les batteries neuves et usagées ne doivent pas être mélangée.
- Les batteries doivent être insérées selon la polarité correcte.
- les batteries déchargées doivent être retirées de l'appareil et éliminées de façon sûre.
- Si l'appareil doit être entreposé sans être utilisé pendant une longue période, il convient de retirer les batteries.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

2/ COMPOSANTS DU SYSTÈME :

CE IP54

- Antenne et fil de 800 mm

- Actionneur 40N et 70N

- Support de batterie avec piles

- Cartes système: inscription, réinitialisation et 2 cartes utilisateur

- Câble

3/ OPÉRATION AVEC LES CARTES:

Donner des droits d'accès

1. Tenez la carte d'inscription (enrolment card) contre l'antenne.

2. Un voyant **VERT** s'allume pendant 15 secondes.
   Vous avez alors 15 secondes pour enregistrer votre carte et pouvez enregistrer jusque 100 cartes.
   L'utilisateur passe la carte utilisateur (user card) pour l'enregistrer.
   L'antenne clignote en **VERT** et émet 3 bips. Votre carte est encodée.
   15 secondes après le dernier enregistrement, un voyant orange et 2 bips vous informent de la fin du mode d'enregistrement.
   Note : vous pouvez également sortir du mode enregistrement en présentant une nouvelle fois la carte d'inscription contre l'antenne.

Suppression de tous les droits d'accès dans l'unité

1. Tenez la carte de réinitialisation (reset card) contre l'antenne.

2. L'antenne clignote en **VERT** et émet 2 bips pour indiquer que l'opération a été effectuée. Tous les droits sont alors supprimés.

Après cette opération, plus aucune carte ne fonctionnera. Une lumière rouge apparaîtra alors pour signifier le refus d'accès.

Fonctionnement régulier du système

1. Tenez une carte utilisateur (user card) préalablement inscrite contre l'antenne.
2. L'antenne émet 2 bips et clignote en **VERT** pour ouvrir la servante.
3. Pour fermer la servante, repasser la carte contre l'antenne.
4. L'antenne émet 2 bips longs et clignote en **VERT** pour la fermeture.

4/ REMPLACEMENT DES PILES:

ATTENTION
RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE SUBSTITUTION DES PILES PAR UN TYPE INCORRECT.
ÉLIMINEZ LES PILES UTILISÉES SELON LES INSTRUCTIONS.
TYPE DE PILES - ALKALINE AA 1,5v x 4

Lorsque la batterie est faible, un voyant orange clignote. Il vous faudra alors changer les piles.

Pour changer les piles, vous devez ouvrir le couvercle de la trappe avec une clé 6 pans.
Retirer les piles usagées et les changer.
Note : au changement de piles, les données restent en mémoire.

Si vous n'avez pas de piles de rechange, vous pourrez toujours déverrouiller la servante avec la clé.

Note : l'étiquette sous les piles contient la référence de la serrure.

5/ VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

Par défaut, l'appareil se verrouille automatiquement après 3 minutes d'ouverture (réglage usine).
Cependant, cette période peut être configurée de manière flexible avec l'application E.ACCESS.

6/ OPÉRATION AVEC L'APPLICATION NFC

L'application E.ACCESS permet :
- d'enregistrer les servantes en utilisant la carte d'inscription de chaque servante et de leur attribuer un nom,
- d'enregistrez les utilisateurs à l'aide de leurs cartes d'utilisateur et leur attribuez un nom,
- de collecter des informations en tenant le téléphone contre l'antenne : date et nom des personnes ayant ouvert la servante, niveau de charge de la batterie...,
- de programmer la durée de l'auto-locking,
- de voir pour une servante donnée combien d'utilisateurs ont accès ou de de voir pour une carte d'utilisateurs à combien de servantes a-t-elle accès.

OPÉRATION AVEC L'APPLICATION SMARTPHONE ANDROID* VIA NFC (Near Field Communication)
Cette application est disponible sur Google Play.
Après avoir téléchargé l'application, vous devez simplement poser le téléphone contre l'antenne.
La connexion se fait automatiquement.

L'application E.ACCESS offre flexibilité et traçabilité en permettant une gestion personnalisée de certains paramètres et une gestion simplifiée des accès.
Cette application permet :
- de personnaliser la durée du timing de la fermeture automatique (paramétré à 3mn en usine),
- d'enregistrer les servantes en utilisant la carte d'inscription de chaque servante et de leur attribuer un nom,
- d'enregistrer les utilisateurs à l'aide de leurs cartes d'utilisateur et leur attribuer un nom,
- de donner ou retirer des droits d'accès de manière rapide,
- de collecter des informations comme la date, l'heure et le nom des personnes ayant ouvert la servante,
- de voir pour une servante donnée, le nom des utilisateurs ayant un accès,
- de voir à combien de servantes une carte utilisateur donne accès,
- de surveiller le niveau de charge de la batterie.

RECYCLAGE DES PILES
Chers clients,
Les piles et accumulateurs de votre appareil ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ; ils doivent retirés et être déposés dans un point de collecte dédié.

1/ PRECAUTIONS:

EN

- Read these operating and maintenance instructions thoroughly. Keep this user manual accessible at all times.
- Observe the following conditions to ensure proper use of your E.ACCESS roller cabinet.
- Install and use your E.ACCESS roller cabinet by applying the technical operating conditions described in the appropriate manual. Electrical connections must be made by skilled specialists.
- The manufacturer shall not be liable for any inappropriate installation and use of your E.ACCESS roller cabinet.
- NEVER change or remove the protection covers.
- Only FACOM or an approved repair shop may intervene on your E.ACCESS roller cabinet, using only FACOM spare parts.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- The use of this unit by children of at least 8 years of age and persons with reduced physical, sensorial or mental abilities or with insufficient knowledge is acceptable, but with proper supervision or if they are trained in its safe use and they understand its potential hazards. This unit shall not be used by children as a toy. Cleaning and maintenance shall not be performed by children without supervision by an adult.
- Use only batteries type Alkaline AA 1.5V.
- For batteries removal go to instruction page 4.
- No-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of.
- If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

2/ SYSTEM COMPONENTS:

CE IP54

- Antenna and 800 mm wire

- 40N and 70N actuator

- Battery holder with batteries

- System cards: enrolment, reset and 2 user cards

- Cable

3/ OPERATION WITH THE CARDS:

Providing rights of access

1. Hold the enrolment card against the antenna.



2. A **GREEN** indicator lights for 15 seconds.
   You then have 15 seconds to enrol your card. Up to 100 cards can be enrolled.
   The user swipes the user card to register it. The antenna flashes **GREEN** and sounds 3 beeps. Your card is coded.
   An orange indicator and 2 beeps emitted 15 seconds after the last registration indicate the end of the registration mode.
   Note: to quit the registration mode, you can also place the enrolment card against the antenna.

Removing all access rights in the unit

1. Hold the reset card against the antenna.

2. The antenna flashes in **GREEN** and sounds 2 beeps to indicate the end of the operation. All rights are then deleted.

Following this operation, no card will operate. A red light will then appear to indicate access denial.

Regular system operation

1. Hold a previously registered user card against the antenna.
2. The antenna sounds 2 beeps and flashes in **GREEN** to open the roller cabinet.
3. To close the roller cabinet, place the card against the antenna again.
4. The antenna sounds 2 long beeps and flashes in **GREEN** for closing.

4/ CHANGING THE BATTERIES:

CAUTION
ALWAYS REPLACE BATTERIES WITH IDENTICAL UNITS TO PREVENT RISKS OF EXPLOSION.
USED BATTERIES MUST BE DISPOSED OF AS INSTRUCTED.
BATTERY TYPE - ALKALINE AA 1.5v x 4

An orange lamp flashes when the battery is low. Change the batteries.

To change the batteries, open the compartment cover with a hex key.
Remove the used batteries and install new ones.
Note: when changing the batteries, data remains stored in memory.

If you do not have spare batteries, you can still unlock the roller cabinet with the key.

Note: the label under the batteries indicates the lock's reference.

5/ AUTOMATIC LOCKING

By default, the unit locks automatically after 3 minutes opening (factory setting).
However, the E.ACCESS application allows this to be configured flexibly.

6/ OPERATION WITH THE NFC APPLICATION

The E.ACCESS application allows:
- registering the roller cabinets with each roller cabinet's enrolment card and naming them,
- registering the users using their user cards and naming them,
- collecting information by holding the phone against the antenna: date and name of persons having opened the roller cabinet, battery charge level, etc.
- programming the auto-locking time,
- viewing the number of users having access to each roller cabinet or see how many roller cabinets a user card has access to.

OPERATION WITH THE ANDROID* SMARTPHONE APPLICATION VIA NFC (Near Field Communication)

This application is available on Google Play.
Download the application and place the phone against the antenna.
Connection is made automatically.

The E.ACCESS application offers flexibility and traceability while allowing customized management of certain settings and simplified access management.
This application allows:
- customizing automatic closing timing (factory set to 3mn),
- registering the roller cabinets using each roller cabinet's enrolment card and naming them,
- registering users with their user cards and naming them,
- granting or denying access rights promptly,
- collecting information such as the date, time and name of those having opened the roller cabinet,
- for a given roller cabinet viewing the name of users granted access,
- viewing how many roller cabinets are accessible using a given user card,
- monitoring the battery charge level.

DISPOSAL OF THIS ARTICLE

Dear Customer, If you at some point intend to dispose of this article, then please keep in mind that many of its components consist of valuable materials, which can be recycled.
Please do not discharge it in the garbage bin, but check with your local council for recycling facilities in your area.

NOTA

BELGIQUE LUXEMBOURG	Stanley Black&Decker BVBA Divisie Facom Egide Walschaerstraat 16 2800 Mechelen Tel 0032 15 47 39 30 www.facom.be	NETHERLANDS	Stanley Black&Decker Netherlands BV Facom Netherlands Postbus 83 6120 AB Born Nederland Tel 0800 236 236 2 www.facom.nl
DANMARK FINLAND ISLAND NORGE SVERIGE	FACOM Nordic Flöjelbergsgatan 1c SE-431 35 Mölndal, Sweden Box 94, SE-431 22 Mölndal, Sweden Tel. +45 7020 1510 Tel. +46 (0)31 68 60 60 Tel.. +47 22 90 99 10 Tel. +358 (0)10 400 4333 Facom-Nordic@sbdinc.com	ASIA	The Stanleyworks(Shanghai) Co., Ltd 8/F,Lujiazui Fund Tower No.101, Zhulin Road PuDong District Shanghai, 20122,China Tel: 8621-6162 1858 Fax: 8621-5080 5101
DEUTSCHLAND	STANLEY BLACK & DECKER Deutschland GmbH Black & Decker Str. 40 65510 Idstein Tel.: +49 (0) 6126 21 2922 Fax +49 (0) 6126 21 21114 verkaufde.facom@sbdinc.com www.facom.com	SUISSE	Stanley Works Europe Gmbh In der Luberzen 42 CH - 8902 Urdorf Tel: 00 41 44 755 60 70 Fax: 00 41 44 755 70 67
ESPAÑA	STANLEY BLACK & DECKER IBÉRICA S.L.U Parque de Negocios "Mas Blau" - Edificio Muntadas - C/Berguedá 1, Of. A6 - 08820 - El Prat de Llobregat - Barcelona - M +34 93 479 74 00 F +34 93 479 74 47 facomherramientas@sbdinc.com	ÖSTERREICH	STANLEY BLACK & DECKER Austria GmbH Oberlaaerstrasse 248 A-1230 Wien Tel.: +43 (0) 1 66116-0 Fax.: +43 (0) 1 66116-613 verkaufat.sbd@sbdinc.com www.facom.at
PORTUGAL	BLACK & DECKER Limited SARL – Sucursal em Portugal Quinta da Fonte - Edifício Q55 D. Diniz, Rua dos Malhões, 2 e 2A - Piso 2 Esquerdo 2770 - 071 Paço de Arcos - Portugal Tel.: +351 214 667 500 Fax: +351 214 667 580 facomherramientas@sbdinc.com	UNITED KINGDOM EIRE	Stanley Black & Decker UK Limited 3 Europa Court Sheffield Business Park Sheffield, S9 1XE Tél. +44 1142 917266 Fax +44 1142 917131 www.facom.com
ITALIA	SWK UTENSILERIE S.R.L. Sede Operativa : Via Volta 3 21020 MONVALLE (VA) - ITALIA Tel: 0332 790326 Fax: 0332 790307	Česká Rep. Slovakia	Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o. Türkova 5b 149 00 Praha 4 - Chodov Tel.: +420 261 009 780 Fax. +420 261 009 784
LATIN AMERICA	FACOM S.L.A. 9786 Premier Parkway Miramar, Florida 33025 USA Tel: +1 954 624 1110 Fax: +1 954 624 1152	POLSKA	StanleyBlack&Decker Polska Sp. z o.o. ul. Prosta 68- 00-838 Warszawa- Polska Tel: +48 22 46 42 700 Fax: +48 22 46 42 701

France et internationale

STANLEY BLACK & DECKER
5 Allée des Hêtres
69760 LIMONEST - France
www.facom.com

En France, pour tous renseignements techniques sur l'outillage à main, téléphonez au : 01 64 54 45 14