



Coque en mousse PU
Foamed PU Bumper
Stoßschutz aus PU-Schaum
Stootrand van PU-schuim
Estructura de espuma de poliuretano
PU espanso paraurti
Proteção PU com espuma
Skumpadded PU Kabinet
Αποσβεστήρας από αφρό πολυουρεθάνης

Poignée facilitant le transport
Handles for Easy Carrying
Griffe für leichten Transport
Handgrepen voor gemakkelijk transport
Asas para un fácil transporte
Maniglie per un Trasporto Agevole
Pegas para transporte fácil
Praktiske bærehåndtag
Λαβές για εύκολη μεταφορά



DEL à COB
COB LED
COB LED
COB-led
COB LED
LED COB
LED COB
COB LED
LED (Ενδεικτική λυχνία) COB

Support rotatif sur 180°
180° Rotating bracket
Um 180° drehbarer Halter
180° draaibare beugel
Soporte giratorio 180°
180° Supporto girevole
Suporte rotativo 180°
180° drejelig holder
Περιστρεφόμενη υποδοχή 180°

Interrupteur
Switch Button
Schalter
Schakelaar
Botón de encendido
Interruttore a pulsante
Botão
Afbryder
Κουμπί διακόπτη



Support de montage sur trépied
Mounting for Tripod stand
Anschluss für Stativmontage
Steen voor montage op statief
Montaje para trípode
Montaggio per Treppiede
Encaixe para tripé
Kan monteres på trefod
Συναρμολόγηση για τρίποδο

Base aimantée avec patin en caoutchouc antidérapant
Magnet Base with anti-slip Rubber pad
Magnetischer Sockel mit rutschfestem Gummipolster
Magnetische voet met rubberen anti-slipbekleding
Base con imán y alfombrilla de goma anti deslizante
Base Magnetica con tappetino in gomma antiscivolo
Base magnética com suporte de borracha anti-deslizante
Magnetisk fod med skridsikker gummiplade
Μαγνητική βάση με αντλιοσθητικό ελαστικό υπόθεμα

FR

CARACTÉRISTIQUES	777.SPOT
Poids	3100 g
Lumen	Boost 5000 / Normal 2500 / Eco1500
Lux à 1m	Boost 1750/ Normal 850 / Eco 500
Résistance à la poussière et à l'eau	IP 67
Niveau IK	IK07
Aimant	oui

La lampe **777.SPOT** est une lampe de travail mains libres pour les professionnels.
UTILISATION

- Pour utiliser la lampe, branchez-la sur une source d'alimentation.
- Appuyez sur l'interrupteur :
 - une fois pour une luminosité en mode éco,
 - deux fois pour une luminosité normal,
 - trois fois pour une luminosité boost,
 - quatre fois pour éteindre la lampe.



ATTENTION

- N'utilisez pas dans ou autour de baignoires, de douches, de lavabos, de piscine ou de spas.
- Utilisez la lampe uniquement à la tension et à la fréquence recommandées.
- N'utilisez pas la lampe si le cordon est endommagé.
- Gardez la lampe hors de portée des enfants.
- Gardez la lampe loin des objets chauds.
- Utilisez uniquement des rallonges extérieures dotées de prises de mise à terre et des prises de mise à terre.
- Un disjoncteur de fuite de terre doit être installé pour protéger les circuits ou prises utilisés lorsque l'appareil est utilisé dans des milieux humides.
- Ne pas utiliser dans des environnements explosifs ou inflammables.
- Ne démontez pas la tête de la lampe.
- Garder les fiches et les prises sèches.

ENTRETIEN

- Ne jamais immerger la lampe de travail **777.SPOT** dans un produit nettoyant.
- Utiliser un chiffon sec avec de l'eau savonneuse pour entretenir votre lampe de travail **777.SPOT**.



Ce produit a été conçu et fabriqué à l'aide des matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables. Le symbole de la poubelle barrée marqué sur ce produit indique qu'il est conforme à la directive européenne 2012/19/UE. Veuillez vous renseigner sur l'organisation locale de collecte des produits électriques ou électroniques. Veillez à bien respecter les réglementations locales. Ne mettez pas ce produit dans les déchets ménagers.

EN

SPECIFICATIONS	777.SPOT
Weight	3100 g
Lumen	Boost 5000 / Normal 2500 / Eco 1500
Lux @ 1m	Boost 1750/ Normal 850 / Eco 500
Dust and Water Resistance	IP 67
IK Level	IK07
Magnet	yes

777.SPOT lamp is a professional, hands-free area light.

OPERATION

- To use, plug the unit into power source.
- Press the switch :
 - once for mode eco,
 - twice for mode normal,
 - three times for mode boost,
 - four times to turn light off.



WARNINGS

- Do not use in or around tubs, showers, sinks, pools, hot tubs.
- Use only the recommended voltage and frequency requirements.
- Keep out of the reach of children.
- Do not use if the cord is damaged.
- Keep lamp away from hot objects.
- Use only outdoor extension cords that have grounding plugs.
- Ground fault circuit Interrupter protection is to be provided on the circuits or outlets to be used for the wet location portable luminaire.
- Do not use in flammable or explosive environments.
- Do not disassemble the light head.
- Keep plugs and receptacle dry.

MAINTENANCE

- Never immerse the **777.SPOT** hands-free area light in a cleaning product.
- Use a dry cloth with soapy water to clean your **777.SPOT** hands-free area light.



This product has been designed and manufactured using high quality, recyclable and reusable materials and components. The crossed wheeled bin symbol applied to the product indicates that it complies with European Directive 2012/19/UE. Please inquire about the collection of electrical and electronic products in your area. Please comply with the local regulations. Do not dispose of this product with your normal household waste.

DE

TECHNISCHE DATEN	777.SPOT
Gewicht	3100 g
Lumen	Boost 5000 / Normal 2500 / Eco1500
Lux auf 1m	Boost 1750 / Normal 850 / Eco 500
Staub- und Wasserfestigkeit	IP 67
IK-Klassifizierung	IK07
Magnet	Ja

Die **777.SPOT** ist eine professionelle Freihand-Flächenleuchte.

BETRIEB

- Die Leuchte für die Benutzung an eine Stromquelle anschließen.
- Den Schalter:
 - ein Mal für Ecomodus,
 - zwei Mal für Normalmodus,
 - Drei Mal für Boostmodus,
 - zum Ausschalten der Leuchte viermal drücken.



WARNUNGEN

- Nicht in oder in der Nähe von Badewannen, Duschen, Abflüssen, Pools oder heißen Badewannen benutzen.
- Nur die empfohlenen Spannungs- und Frequenzanforderungen benutzen.
- Von Kindern fernhalten.
- Nicht benutzen, wenn das Kabel beschädigt ist.
- Die Lampe von heißen Objekten fernhalten.
- Nur Outdoor-Verlängerungskabel mit Erdungsstecker benutzen.
- Bei der Benutzung in Feuchträumen müssen die Stromkreise oder Steckdosen mit einem FI-Schutzschalter versehen werden.
- Nicht in entzündlichen oder explosiven Umgebungen benutzen.
- Den Leuchtenkopf nicht zerlegen.
- Stecker und Steckdosen trocken halten.

WARTUNG

- Die **777.SPOT** Freihand-Flächenleuchte niemals in ein Reinigungsprodukt eintauchen.
- Die **777.SPOT** Freihand-Flächenleuchte mit einem trockenen Tuch und Seifenwasser reinigen.



CE gekennzeichnetes Produkt gefertigt aus hochwertigen, recycel- und wiederverwertbaren Materialien und Bauteilen. Das Symbol mit dem durchgestrichenen Mülleimer auf diesem Produkt weist auf dessen Übereinstimmung mit der Europa-Richtlinie 2012/19/UE hin. Das Produkt an den von den örtlichen Behörden organisierten Sammelstellen für Elektro- und Elektronikmüll entsorgen. Bitte beachten Sie die Vorschriften der örtlichen Behörden. Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.

NL

EIGENSCHAPPEN	777.SPOT
Gewicht	3100 g
Lumen	Boost 5000 / Normaal 2500 / Eco1500
Lux op 1 meter	Boost 1750/ Normaal 850 / Eco 500
Stof- en waterbestendigheid	IP 67
IK-waarde	IK07
Magneet	ja

De **777.SPOT** is een professionele, handsfree werkklamp.

BEDIENING

- Steek de stekker van de lamp in het stopcontact.
- Druk op de schakelaar:
 - eenmaal voor eco modus,
 - tweemaal voor normale modus,
 - driemaal voor de boostmodus,
 - viermaal om de lamp uit te zetten.



WAARSCHUWINGEN

- Niet gebruiken in of rondom baden, douches, wastafels, zwembaden en hottubs.
- Alleen het aanbevolen voltage en de aanbevolen frequentie toepassen.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Niet gebruiken als de snoeren beschadigd zijn.
- Uit de buurt van hete voorwerpen houden.
- Alleen verlengsnoeren voor buiten gebruiken als deze voorzien zijn van geaarde stekkers.
- Er moet een aardlekschakelaar zijn geïnstalleerd ter bescherming van de gebruikte circuits of stopcontacten wanneer het apparaat in een vochtige omgeving wordt gebruikt.
- Niet in ontvlambare of explosieve omgevingen gebruiken.
- De kop van de lamp niet demonteren.
- Stekkers en contactdozen droog houden.

ONDERHOUD

- Dompel de handsfree werkklamp **777.SPOT** nooit onder in een reinigingsvloeistof.
- Gebruik een droge doek met zeepwater om de handsfree werkklamp **777.SPOT** schoon te maken.



Dit product werd ontworpen en gefabriceerd met materiaal en onderdelen van hoge kwaliteit, recycleerbaar en herbruikbaar. Het doorstreepte vuilnisbaksymbool op het product duidt aan dat het product in overeenstemming is met de Europese richtlijn 2012/19/UE. Gelieve bij uw plaatselijke organisatie voor het ophalen van elektrische en elektronische producten te informeren. Gelieve de plaatselijke wetgeving goed na te leven. Gooi dit product niet bij het huishoudafval.

ES

CARACTERISTICAS	777.SPOT
Peso	3100 g
Lumen	Extra fuerte 5000 / normal 2500 / Eco 1500
Lux a 1 m	Extra fuerte 1750/ normal 850 / Eco 500
Resistente al polvo y al agua	IP 67
Nivel de IK	IK07
Imán	Si

777.SPOT es una lámpara zonal profesional de manos libres.

UTILIZACIÓN

- Para utilizarla, enchufe la unidad.
- Presione el botón :
 - una vez para modo eco,
 - dos veces para modo normal,
 - tres veces para modo extra fuerte,
 - cuatro veces para apagarla.



PRECAUCIÓN

- No usar dentro o cerca de bañeras, duchas, lavabos, piscinas o jacuzzis.
- Utilice únicamente según los requisitos de voltaje y frecuencia recomendados.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No la utilice si el cable está dañado.
- Mantener la lámpara lejos de objetos calientes.
- Utilice únicamente cables prolongadores de exteriores con conexión a tierra.
- Una protección con un disyuntor de descarga a tierra se debe colocar en el circuito o la salida que se utilizan para colocar la lámpara portátil en una zona húmeda.
- No usar en ambientes inflamables o explosivos.
- No desmonte la cabeza de la lámpara.
- Mantenga los receptáculos y los enchufes secos.

MANTENIMIENTO

- Nunca sumergir la lámpara **777.SPOT** en un producto de limpieza.
- Utilizar un trapo seco con agua jabonosa para limpiar la lámpara **777.SPOT**.



Este producto ha sido diseñado y fabricado mediante materiales y componentes de alta calidad, reciclables y reutilizables. El símbolo del cubo de basura rayado marcado sobre este producto indica que es conforme a la Directiva europea 2012/19/UE. Sírvase informarse sobre la organización local de recogida de los productos eléctricos o electrónicos. Sírvase respetar las reglamentaciones locales. No coloque este producto en los residuos domésticos.